



BRUKSANVISNING GSM TERMOSTAT rev.2

For å Lese av:

Ring TELEFONNUMMER og termostaten vil sende deg SMS i retur.

For å stille inn ny temperatur:

Send for eksempel SMS *SONE1 18* til TELEFONNUMMER for å stille temperatur til 18 grader i sone1. Tilsvarende for Sone2 og Sone3
Termostaten sender deg SMS i retur for å bekrefte nye innstillinger.

For å slå ovnene fast av eller på:

Send SMS *Sone1 Av* eller *Sone1 På* til TELEFONNUMMER for å slå ovnene fast av eller fast på i respektiv sone.

For å endre navn på anlegget:

Send SMS *Navn Hytta Mi* til TELEFONNUMMER for å endre navn på anlegget til "Hytta Mi".
Maksimum 20 bokstaver i navnet.

For å nullstille MAX/MIN UTE termometer:

Send SMS *RESET* for å nullstille maksimum- og minimum termometer.

For å starte ALARM funksjon:

Send SMS *ALARM* for å starte alarmfunksjon. Det er alarm på strømbrudd, temperatur mindre enn 4 grader, samt innbruddsdetektor. Alarmer blir automatisk sendt som SMS til den bruker som sender tekstmelding *ALARM*, og alarmeren kan deaktiveres kun av denne bruker.

For å endre navn på SONENE:

Send SMS *Kode1 Stue* for å endre teksten på SONE1 til f.eks Stue. Maksimum lengde på navn er 5 bokstaver. Temperatur eller av på funksjon kan da stilles ved å sende SMS *Stue 22* for å sette temperatur til 22 grader. Store og små bokstaver må være samme som i kodeordet. Opprinnelig kommando SONE1 22 vil fremdeles virke hvis denne foretrekkes. Tilsvarende for Sone2 og Sone3.

Sende flere kommandoer i en SMS:

Skal det sendes mer enn en kommando pr. SMS så skal kommandoene skilles med ! (utropstegn). For eksempel:

Sone1 18
!Sone2 På
!Sone3 Av
!Reset